

MC6

Handbuch



Inhaltsverzeichnis Handbuch MC6



1	Allge	emeine Hinweise			
	1.1	Über dieses Handbuch			
	1.2	Weiterführende Dokumentationen5			
	1.3	Weitere Unterstützung5			
	1.4	Richtlinien und Normen5			
	1.5	Marken			
2	Sich	erheitshinweise			
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung			
	2.2	Bestandteil des Produkts			
	2.3	Risikobeurteilung			
	2.4	Qualifiziertes Personal			
	2.5	Anlagensicherheit			
	2.6	Entsorgung			
	2.7	Darstellung von Sicherheitshinweisen			
3	Der	Motion Controller MC69			
	3.1	Typenschild			
	3.2	Typenbezeichnung			
	3.3	Steuerungs- und Visualisierungssoftware			
		3.3.1 Software-Option "Motion"			

	3.3.2	Software-Option "Visu"			
3.4	Kombin	Kombinierbare Antriebsregler			
3.5	Maßnal	nmen zur Datensicherheit13			
3.6	Dual-Us	se-Gut			
Те	chnische	Daten			
4.1	Geräter	nerkmale			
	4.1.1	MC6xx0 Atom Single-Core16			
	4.1.2	MC6xx1 Dual-Core Atom17			
	4.1.3	MC6xx5 Core i3 Dual-Core			
4.2	Touch F	Panel			
4.3	Gewich	t			
4.4	Abmess	sungen			
4.5	LEDs fü	ir die Statusanzeige			
4.6	Transpo	ort-, Lagerungs- und Betriebsumgebung			
4.7	Zubehö	Zubehör			
Einbau					
5.1	MC6x0	- Schaltschrankvariante einbauen			
5.2	MC6x1	MC6x1 - Touch Panel-Variante einbauen			
Anschluss					
6.1	Klemme	enübersicht			



4

5

6

Inhaltsverzeichnis Handbuch MC6

	6.2	Versorg	ung		
	6.3	Gehäuseerdung			
	6.4	Serial RS-232			
	6.5	CANope	en		
	6.6	Ethernet	t		
	6.7	DVI			
	6.8	USB			
7	Entv	vicklung	sumgebung AS626		
8	AS6	-Konfigu			
	8.1	MC6 in ein AS6-Projekt einbinden			
	8.2	Antriebsregler in ein AS6-Projekt einbinden			
		8.2.1	Einstellungen in AS6		
		8.2.2	Einstellungen in der DriveControlSuite		
	8.3	EtherCA	T-Master-Einstellungen prüfen		
		8.3.1	Master-Zykluszeit ist identisch		
		8.3.2	Master-Zykluszeit ist ein Vielfaches		
		8.3.3	Funktionsprinzip der EtherCAT- Synchronisation		
	8.4	SoftMoti	on-Encoder einrichten		
	8.5	Rechenl	eistung verteilen		
	8.6	Status-LEDs ansprechen			

	8.7	Ereignis ansteuern		
	8.8	Mit persistenten Variablen arbeiten		
	8.9	Verbindung aufbauen		
		8.9.1	IP-Adresse und Subnetzmaske	
		8.9.2	Netzwerkname	
		8.9.3	Remote-Verbindung	
	8.10	Speicher	n	
	8.11	Auflösun	g der Monitoranzeige ändern	
	8.12	OPC Ser	ver installieren	
9	Serv	ice		
	9.1	Speicherkarte		
		9.1.1	Speicherkarte in MC6x00 und MC6x01 einsetzen	
		9.1.2	Speicherkarte in MC6x10 und MC6x11 einsetzen	
	9.2	Datensicherung		
	9.3	Fehlermeldungen		
	9.4	Neustart		
10	Wartung			



9



1 Allgemeine Hinweise

Kürzere Taktzeiten und höhere Präzision bedeuten ständig wachsende Anforderungen an die Antriebstechnik.

Bewegungsabläufe werden immer schneller und müssen hochpräzise aufeinander abgestimmt werden. Deshalb sind Steuerung und Antriebstechnik die zentralen Faktoren bei der Steigerung von Produktivität und Flexibilität.

Ein performanter Motion Controller ist bei einer zunehmenden Anzahl an Applikationen, einer hohen Funktionskomplexität oder auch bei sehr anspruchsvollen Anwendungen die geeignete Voraussetzung für einen zuverlässig koordinierten Bewegungs- und Funktionsablauf.

Mit der Entwicklung des Motion Controllers MC6 bietet Ihnen STÖBER eine komplett eigenständige Antriebs- und Motion Control-Architektur aus einer Hand.

Eigenschaften

- Programmierumgebung CODESYS für offene Motion Control-Systemkonzepte
- Für SPS-Lösungen geeignet
- Für komplex ineinandergreifende Prozesse mit hoher Positionier- oder Stellgenauigkeit
- Bahnfahrt mit Interpolation mehrerer Achsen und Robotikfunktionen
- Als Schaltschrank-PC oder in Kombination mit Touch Panel erhältlich

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt den Motion Controller MC6. Sie erhalten relevante Informationen zu Anschluss und Einbau sowie zur Inbetriebnahme. Zielgruppe dieses Handbuchs sind Fachkräfte mit Kenntnissen in der SPSund CODESYS-Programmierung.

Diese Dokumentation ist für folgende Geräte gültig:

- Motion Controller MC6 in den Versionen A, B oder C sowie Hardware-Version 0, 1 oder 5
- Programmiersystem CODESYS ab Version 3.5

Originalversion

Das Original liegt in deutscher Sprache vor.

Was ist neu?

ID	Index	Datum	Änderungen
442460	00	04/2013	Erstausgabe
	01	07/2013	Allgemeine Korrekturen
	02	10/2014	 Allgemeine Korrekturen Ergänzungen Version B Einstellungen EtherCAT-Master
	03	06/2015	 Allgemeine Korrekturen Ergänzungen Hardware-Version 1 mit Dual-Core Atom Hardware-Version 5 mit Core i3 Dual-Core

1



Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Dokumentationen liefern relevante Informationen zum Antriebsregler SD6.

Aktuelle Dokumentversionen finden Sie unter www.stoeber.de.

Gerät/Software	Dokumentation	Inhalte	ID
Antriebsregler SD6	Handbuch	Systemumgebung, Technische Daten, Installation, Kommunikation, Diagnose	442425
Kommunikationsmodul EtherCAT EC6	Handbuch	Technische Daten, Installation, Inbetriebnahme, Datentransfer	442515
Kommunikationsmodul CANopen CA6	Handbuch	Technische Daten, Installation, Inbetriebnahme, Datentransfer	442636



1.3 Weitere Unterstützung

Falls Sie Fragen zur Technik haben, die Ihnen das vorliegende Dokument nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an:

- Telefon: +49 7231 582-3060
- E-Mail: applications@stoeber.de

Falls Sie Fragen zur Dokumentation haben, wenden Sie sich bitte an:

• E-Mail: electronics@stoeber.de

Falls Sie Fragen zu Schulungen haben, wenden Sie sich bitte an:

• E-Mail: training@stoeber.de

1.4 Richtlinien und Normen

Der Motion Controller MC6 erfüllt folgende Richtlinien und Normen:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Sie erhalten die Konformitätserklärung auf Nachfrage unter electronics@stoeber.de.

1

1.5 Marken

Die folgenden Namen, die in Verbindung mit dem Gerät, seiner optionalen Ausstattung und seinem Zubehör verwendet werden, sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen:

Marken	
CANopen, CiA	CANopen und CiA sind eingetragene Gemeinschaftsmarken des CAN in Automation e.V., Nürnberg, Deutschland.
CODESYS	CODESYS ist eine eingetragene Marke der 3S-Smart Software Solutions GmbH, Kempten, Deutschland.
EtherCAT	EtherCAT und das EtherCAT-Logo sind eingetragene Marken der Beckhoff Automation GmbH, Verl, Deutschland.
Intel, Intel Atom, Intel Core	Intel, das Intel-Logo, Intel Atom und Intel Core sind eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows 7	Microsoft, Windows, Windows XP und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
PROFIBUS, PROFINET	Das PROFIBUS-/PROFINET-Logo ist eine eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. Karlsruhe, Deutschland.

Alle anderen, hier nicht aufgeführten Marken, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Erzeugnisse, die als Marken eingetragen sind, sind in dieser Dokumentation nicht besonders kenntlich gemacht. Vorliegende Schutzrechte (Patente, Warenzeichen, Gebrauchsmusterschutz) sind zu beachten.

ID 442460.03

TÖBEF



2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Motion Controller MC6 ist ausschließlich für die Automation in Industrieanlagen innerhalb der durch die Technischen Daten vorgegebenen Rahmenbedingungen bestimmt.

Andere Anwendungen sind nicht gestattet.

2.2 Bestandteil des Produkts

Die Technische Dokumentation ist Bestandteil eines Produkts.

- Bewahren Sie die Technische Dokumentation bis zur Geräte-Entsorgung immer griffbereit in der Nähe des Gerätes auf, da sie wichtige Hinweise enthält.
- Geben Sie die Technische Dokumentation bei Verkauf, Veräußerung oder Verleih des Produkts weiter.

2.3 Risikobeurteilung

Bevor der Hersteller eine Maschine in den Verkehr bringen darf, muss er eine Risikobeurteilung gemäß Maschinenrichtlinie 06/42/EG durchführen. Dadurch werden die mit der Nutzung der Maschine verbundenen Risiken ermittelt. Die Risikobeurteilung ist ein mehrstufiger und iterativer Prozess. Im Rahmen dieser Dokumentation kann in keinem Fall ausreichend Einblick in die Maschinenrichtlinie gegeben werden. Informieren Sie sich deshalb intensiv über die aktuelle Normen- und Rechtslage. Bei Einbau der Antriebsregler in Maschinen ist die Inbetriebnahme solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 06/42/EG entspricht.

2.4 Qualifiziertes Personal

Von den Geräten können Restgefahren ausgehen. Deshalb dürfen alle Arbeiten am Gerät sowie die Bedienung und die Entsorgung nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das die möglichen Gefahren kennt.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die die Berechtigung zur Ausführung dieser Tätigkeiten erworben haben durch

- Ausbildung zur Fachkraft und/oder
- Unterweisung durch Fachkräfte

Dazu müssen die gültigen Vorschriften, die gesetzlichen Vorgaben, die Regelwerke, die vorliegende Technische Dokumentation und besonders die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sorgfältig

- gelesen,
- verstanden und
- beachtet werden.

2.5 Anlagensicherheit

Wird der MC6 mit einem Netzwerkzugang an das Internet angeschlossen, empfiehlt STÖBER eine industrielle Firewall dazwischen zu schalten. Ebenso ist es ratsam, Fernwartungsvorgänge nur über ein abgesichertes VPN-Netzwerk vorzunehmen. Von einer Anti-Virus-Software auf dem MC6 wird in diesem Zusammenhang abgeraten, da Sie unter Umständen das Echtzeitverhalten beeinflussen kann.



2.6 Entsorgung

Beachten Sie bitte die aktuellen nationalen und regionalen Bestimmungen! Entsorgen Sie die einzelnen Teile getrennt je nach Beschaffenheit und aktuell geltenden Vorschriften, z. B. als

- Elektronikschrott (Leiterplatten)
- Kunststoff
- Blech
- Kupfer
- Aluminium
- Batterie

2.7 Darstellung von Sicherheitshinweisen

ACHTUNG

Achtung

bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann,

▶ falls die genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT!

Vorsicht

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann,

▶ falls die genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG!

Warnung

bedeutet, dass erhebliche Lebensgefahr eintreten kann,

▶ falls die genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

GEFAHR!

Gefahr

bedeutet, dass erhebliche Lebensgefahr eintreten wird,

▶ falls die genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Information

bedeutet eine wichtige Information über das Produkt oder die Hervorhebung eines Dokumentationsteils, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.



3 Der Motion Controller MC6 ...

Bei einer zunehmenden Anzahl an Applikationen, einer hohen Funktionskomplexität oder auch bei sehr anspruchsvollen Anwendungen ist der Motion Controller MC6 die ideale Voraussetzung für einen zuverlässigen, koordinierten Bewegungs- und Funktionsablauf. Nachfolgende Abbildung zeigt eine der möglichen Systemumgebungen für das

Zusammenwirken von MC6 und dem Antriebsregler SD6.

Beachten Sie, dass ein Antriebsregler SD6 als SoftMotion-Achse ausschließlich über EtherCAT mit MC6 verbunden werden kann.





3.1 Typenschild

3



Bezeichnung	Wert im Beispiel	Bedeutung
TYP	MC6B00CN	Gerätetyp gemäß
		rypenbezelonnung
KT.NR.	56524	Kaufteilnummer
S/N	8732562	Seriennummer
Anschlussspannung	9 – 32 V _{DC}	
Leistungsaufnahme	Max. 12 Watt	Leistungsaufnahme
Schutzart	IP20	
CODESYS	V3.5 SP5	Version der bei Aus- lieferung gespeicherten Software

3.2 Typenbezeichnung

Beispielcode

MC 6 A 0 0 C	с т	С Т	С
--------------	-----	-----	---

Erklärung

Code	Bezeichnung	Ausführung
МС	Baureihe	Motion Control
6	Generation	6. Generation
A , B, C	Software-Version	Version des Images
0	Ausführung	Als Schaltschrank-PC
1		Mit Touch Panel
0 9	Hardware-Version	0: Atom Single-Core
		1: Dual-Core Atom
		5: Core i3 Dual-Core
Ν	Software-Option "Motion"	Control
S		SoftMotion
С		SoftMotion CNC
Ν	Software-Option "Visu"	Ohne
т		Target Visu
W		Web Visu
А		Target Visu und Web Visu

Varianten

Zurzeit sind nachfolgende MC6-Varianten verfügbar.

Тур	KT-Nr.	Beschreibung
MC6A00CN	56444	Motion Controller MC6 mit Software-Option 3.5: SoftMotion CNC (ohne Visu) (Einsatz: ausschließlich für Servicezwecke)
MC6A00CT	56445	 Motion Controller MC6 mit den Software-Optionen: SoftMotion CNC Target Visu (Einsatz: ausschließlich für Servicezwecke)
MC6A10CT	56446	 Motion Controller MC6 mit 15" Touch Panel und den Software-Optionen: SoftMotion CNC Target Visu (Einsatz: ausschließlich für Servicezwecke)
MC6B00CN	56524	Motion Controller MC6 mit Software-Option 3.5.5.0: SoftMotion CNC (ohne Visu)
MC6B00CT	56525	 Motion Controller MC6 mit den Software-Optionen 3.5.5.0: SoftMotion CNC Target Visu
MC6B10CT	56526	 Motion Controller MC6 mit 15" Touch Panel und den Software-Optionen 3.5.5.0: SoftMotion CNC Target Visu
MC6B00NT	56527	Motion Controller MC6 mit den Software-Optionen 3.5.5.0: • CODESYS Control • Target Visu

Тур	KT-Nr.	Beschreibung
MC6C01CT	56564	Motion Controller MC6 Dual-Core mit den Software- Optionen 3.5.6.40:SoftMotion CNCTarget Visu
MC6C11CT	56565	Motion Controller MC6 Dual-Core mit den Software- Optionen 3.5.6.40:SoftMotion CNCTarget Visu
MC6C05CA	56566	 Motion Controller MC6 Core i3 mit den Software- Optionen 3.5.6.40: SoftMotion CNC Target und Web Visu
MC6C15CA	56567	 Motion Controller MC6 Core i3 mit Touch Panel mit und den Software-Optionen 3.5.6.40: SoftMotion CNC Target und Web Visu

Benötigen Sie eine weitere Variante, die in der Liste nicht enthalten ist, jedoch dem Typenschlüssel entspricht, wenden Sie sich gerne an den Vertrieb der STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG:

Fon: + 49 7231 582-1165Fax: + 49 7231 582-4165sales@stoeber.de

STOBER

3.3 Steuerungs- und Visualisierungssoftware

3.3.1 Software-Option "Motion"

Die Steuerungssoftware "Motion" ist in drei Ausführungen mit unterschiedlichen Funktionalitäten erhältlich.

Lizenz "Control (N)"

Bei der Control-Lizenz (Schlüssel "N") handelt es sich um die Basislizenz, die als Standard im Lieferumfang des MC6 enthalten ist.

"Control" ermöglicht eine flexible Programmierung nach IEC 61131-3 und unterstützt folgende Sprachen:

- Strukturierter Text (ST)
- Ablaufsprache (AS, SFC)
- Grafischer Funktionsplan (CFC)
- Funktionsplan Diagramm (FUP)
- Kontaktplan (KOP)
- Anweisungsliste (AWL)

Lizenz "SoftMotion (S)"

Die SoftMotion-Lizenz (Schlüssel "S") setzt auf der Control-Lizenz auf und ermöglicht zusätzlich eine Bewegungsprogrammierung mit PLCopenkonformen Bausteinen.

Der integrierte Kurvenscheibeneditor kann entweder online im Zielsystem oder offline im Programmiersystem genutzt werden.

Nocken können direkt an Kurvenscheiben gebunden werden. Darüber hinaus sind beliebige Kopplungen zwischen virtuellen und echten Achsen über Kurvenscheibe oder elektronische Getriebe realisierbar. Zusätzlich unterstützt diese Lizenz den fliegenden Kurvenscheibenwechsel. Die Kurvendaten können Bestandteil des Projekts sein.

Lizenz "SoftMotion CNC (C)"

Die SoftMotion CNC-Lizenz (Schlüssel "C") setzt auf der SoftMotion-Lizenz auf und ermöglicht zusätzlich zahlreiche Koordinatentransformationen für gängige Mechaniken, zum Beispiel:

- 6 verschiedene Gantry-Antriebe
- H-Portal (umlaufender Riemen)
- T-Portal (umlaufender Riemen)
- SCARA-Antrieb, 2-gelenkig
- SCARA-Antrieb, 3-gelenkig
- Bipod-Antrieb
- 2 verschiedene Tripoden
- 5-Achsen-Palletizer-Roboter
- 6-Achsen-Gelenkroboter

Die Erstellung eigener Transformationen wird ebenfalls unterstützt. Mit der SoftMotion CNC-Lizenz steht Ihnen außerdem ein 3D-CNC-Editor nach DIN 66025 (G-Code, dynamisch) zur Verfügung. Kurven- und CNC-Daten können Bestandteil des Projekts sein. Das SPS-Programm kann die CNC-Bahnkurve zur Laufzeit dynamisch beeinflussen.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, CNC-Daten aus 3D-Konstruktionsprogrammen zu übernehmen. Daneben sind komplexe 3D-Bahnkurven unabhängig von der Mechanik erstellbar.



3.3.2 Software-Option "Visu"

Mit der Visualisierungssoftware "Visu" ist die Anbindung grafischer Bedienoberflächen möglich. Die Software ist in drei Ausführungen mit unterschiedlichen Funktionalitäten erhältlich.

Lizenz "Target Visu (T)"

Die Target Visu-Lizenz (Schlüssel "T") unterstützt die Visualisierungsmöglichkeiten des Zielsystems. Die Lizenz bietet eine große Auswahl vordefinierter Visualisierungselemente. Sie erzeugen beispielsweise Bedienmasken im Visualisierungseditor oder können komplette Bedienmasken als individuelle Visualisierungselemente wiederverwenden. Komplexe Visualisierungselemente sind durch eine Schnittstelle für die Parameterübergabe instanziierbar. Die Visualisierung ist durch einen integrierten Editor für Textlisten mehrsprachig möglich.

Lizenz "Web Visu (W)"

Die Web Visu-Lizenz (Schlüssel "W") unterstützt dieselben Visualisierungsmöglichkeiten wie die Target Visu-Lizenz. Der Zugriff erfolgt jedoch nicht über eine Visualisierung des Zielsystems, sondern über das Netzwerk mittels HTML5 und einem netzwerkfähigen Panel, PC oder Tablet.

Lizenz "Target Visu und Web Visu (A)"

Diese Lizenz (Schlüssel "A") vereint die beiden Lizenzen Target Visu und Web Visu".

3.4 Kombinierbare Antriebsregler

Sie können folgende STÖBER-Geräte in Kombination mit der Steuerung MC6 betreiben:

- Geräte der 5. Generation: SDS 5000, MDS 5000, FDS 5000
- Antriebsregler SD6

Beachten Sie, dass an diesen Geräten – bei einem Betrieb mit MC6 – keine Achsumschaltung eingesetzt werden kann.

Aktuell ist das Zusammenwirken von MC6 und SD6 mit den Software-Optionen "SoftMotion" und "SoftMotion CNC" möglich.

Sollten Sie eine andere Lizenzart benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

3.5 Maßnahmen zur Datensicherheit

Steuerungssysteme werden sehr häufig in Bereichen eingesetzt, in denen ein geordnetes Abschalten oder Herunterfahren nicht möglich ist. Insbesondere, wenn Steuerungssysteme auf PC-Technologie aufgebaut sind und ein Standard-Betriebssystem verwenden, besteht das Risiko, dass das Dateisystem beschädigt wird.

Die einzig sichere Methode zum Schutz eines Windows-Dateisystems ist der Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). Bei Wegfall der Spannungsversorgung liefern diese Systeme den für das Herunterfahren erforderlichen Strom. Zudem informieren sie das Betriebssystem über einen potenziellen Eingang oder eine serielle Schnittstelle, damit ein sofortiges Herunterfahren eingeleitet werden kann.

Nachteile dieser Hardware-Lösung sind zum einen die erhöhten Kosten für die zusätzliche Hardware. Zum anderen speichern USV-Systeme die Energie zumeist in Gebinden von mehreren Batterien, die nur eine begrenzte Lebensdauer haben und somit zwangsläufig zu einem erhöhten Wartungsaufwand führen.

STÖBER

Reine Software-Lösungen können die Beschädigung des Dateisystems bei Abschaltung des Stroms zwar nicht verhindern. Allerdings reduzieren geeignete Maßnahmen die Häufigkeit des Eintretens oder ermöglichen eine Reparatur. Darüber hinaus entfallen die Aufwände für zusätzliche Hardware und Wartung.

Nachfolgend werden die Maßnahmen beschrieben, die bei Systemen von STÖBER getroffen werden, um die Sicherheit des Dateisystems und der darin enthaltenen Daten für den Fall eines Spannungswegfalls zu erhöhen.

Erst herunterfahren, dann ausschalten

Wird der MC6 abgeschaltet, während die Software eine Datei auf die Speichermedien Solid-State-Drive (SSD) oder CFast schreibt, wird diese Datei in den meisten Fällen beschädigt.

Eine Steuerungssoftware beschreibt diese Speichermedien in der Regel in Abständen von wenigen Sekunden selbstständig, weshalb die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, durch Abschalten bei laufender Software einen Schaden zu verursachen. Es wurden jedoch verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Auftreten dieser Zustände zu minimieren.

EWF-Manager

Die Standardmaßnahme zum Schutz einer Anwendung in einem NTFSbasierten Windows-Dateisystem ist der *Enhanced Write Filter* (EWF), der mit den Embedded-Varianten der Windows-Betriebssysteme ausgeliefert wird. Bei aktiviertem EWF verlagert das Betriebssystem während des Boot-Vorgangs die Daten des Dateisystems in den Hauptspeicher und verhindert dadurch das direkte Beschreiben des Datenträgers.

Bei Wegfall der Spannungsversorgung sind somit nur Daten im Hauptspeicher betroffen. Hingegen wird eine Beschädigung des Dateisystems auf dem Datenträger vermieden.

Der EWF schützt zwar die gesamte Partition, verhindert gleichzeitig aber auch, dass Daten persistent auf ihr abgelegt werden können. Eine Speicherung findet zwar augenscheinlich statt. Danach befinden sich die Daten aber erst im Hauptspeicher und nicht auf dem Speichermedium! Um die Daten auf das Speichermedium zu schreiben, muss der EWF zunächst deaktiviert und das System neu gestartet werden. Dies bedeutet, dass die Speicherung von Daten bei laufender SPS unmöglich ist, ohne vorab den gewollten Schutz des Dateisystems zu verlassen.

Allerdings lassen sich die Bestandteile der CODESYS-Laufzeitumgebung, die nicht variabel sind (Software, Lizenzen, Konfigurationen), durch den EWF-Filter schützen.

Zu diesem Zweck werden auf dem MC6 mehrere Partitionen eingerichtet. Eine davon enthält das Betriebssystem und die nicht-variablen Bestandteile der CODESYS-Laufzeitumgebung. Diese Partition wird durch den EWF geschützt. Andere Partitionen sind zum Beschreiben freigegeben und dienen der Ablage des Boot-Projekts und gegebenenfalls von Daten, die durch die SPS-Anwendung erzeugt werden.

Durch dieses Vorgehen kann zum einen sichergestellt werden, dass die Partition mit dem Betriebssystem und der CODESYS-Umgebung unbeschädigt bleibt. Zum anderen ist die Ablage variabler Daten weiterhin möglich.

Dateisystemprüfung

Auf dem MC6 wird die CODESYS-Laufzeitumgebung nicht durch den herkömmlichen Autostart-Mechanismus des Betriebssystems gestartet. Stattdessen wird zum Starten ein Batch-Skript verwendet, das als letztes Kommando den Start der Laufzeitumgebung initiiert. Dies ist keine Maßnahme, die direkt zur Verbesserung der Dateisystem-Sicherheit beiträgt. Jedoch ermöglicht sie, vor dem Start der Laufzeitumgebung Überprüfungen durchzuführen, die gegebenenfalls Beschädigungen des Dateisystems erkennen und die Einleitung von Gegenmaßnahmen ermöglichen. Vor dem Start der CODESYS-Laufzeitumgebung wird nach dem Start eines Systems automatisch die Konsistenz des Dateisystems geprüft. Dies geschieht im ReadOnly-Modus, wodurch die benötigte Dauer für die Überprüfung auf ein Minimum reduziert werden kann.

Wird eine Beschädigung des Dateisystems festgestellt, wird automatisch eine Reparatur eingeleitet. Da der ReadOnly-Modus dazu verlassen werden muss, kann diese Maßnahme einige Sekunden in Anspruch nehmen. Sie wird aber nur im Falle einer Beschädigung gestartet und trägt durch die automatische Behebung kleinerer Defekte zusätzlich zur Erhöhung der Datensicherheit bei.

3.6 Dual-Use-Gut



Information

Beachten Sie, dass der MC6 in Version A als CNC-Variante (z. B. MC6A10CT) gemäß Punkt 2D002 der Dual-Use-Güterliste Anhang 1 Kat. 2 bei der Ausfuhr aus der EU (z. B. als Ersatzteil) genehmigungspflichtig ist. Informieren Sie sich über das Genehmigungsverfahren beim zuständigen Amt (Deutschland: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Ist der MC6 in der CNC-Variante in einer Maschine eingebaut, gilt für das Genehmigungsverfahren die Einstufung der Maschine.

Ab Version B ist die CNC-Variante für den Export genehmigungsfrei. Beachten Sie, dass mit der genehmigungsfreien Exportvariante nicht mehr als 4 Achsen zur selben Zeit an einem Interpolator zusammen interpoliert werden können.

Technische Daten Handbuch MC6

4



1 Taab	niacha Datan		
4 lech	hische Daten	Sonstiges	CODESYS IEC61131-3 Runtime SoftMotion CNC- Limgebung (beachten Sie die funktionalen
4.1 Gerät	temerkmale		Unterschiede der Software-Lizenzen)
411 MC	6xx0 Atom Single-Core		Betriebssystem Windows XP Embedded Betteriogeotützte Eehtzeitubr (interner Wetebdee)
			· Battenegestutzte Echtzeituni (internei Watchuog)
Prozessor	Intel Atom Processor Z530, 1.6 GHz		
	 Front Side Bus, 533 MHz L2-Cache, 512 kB 		
Speicher	• DDR2-RAM, 1 GB		
	Interne SSD mit 4 GB		
	 128 kB nvSRAM (kein Batterie-Backup notwendig) Interner CFast-Sockel f ür SATA-basierte SSD-Module 		
Spannungs-	 MC6x00: 9 – 32 V_{DC} 		
versorgung	• MC6x10: 14 – 32 V _{DC}		
Leistungs-	• MC6x00: max. 12 W		
aufnahme	• MC6x10: max. 25 W		
Front-	Realtek RTL8111 Ethernet Controller,		
anschlusse	Single Chip fast Ethernet NIC Controller, 10/100 Mbit/s		
	 3 USB 2.0-Schnittstellen, Typ A, 480 Mbit/s, 		
	mit 500 mA Strombelastbarkeit pro Ausgang		
	Reset-Taste und Power-LED		
	Serial RS-232-Schnittstelle (RTS/CTS only): Sub-D- Stacker 0 pairs		
	CANopen-Schnittstelle: Sub-D-Stecker 9-polia		
	 2 frei programmierbare Frontpanel-LEDs 		
Schutzart	• IP20		

4



4.1.2 MC6xx1 Dual-Core Atom

Prozessor	Intel Atom Dual-Core E3825, 2x 1.33 GHzL2-Cache, 1 MB
Speicher	 DDR3-RAM, 2 GB 128 kB nvRAM (kein Batterie-Backup notwendig) CFast-Karte, 8 GB
Spannungs- versorgung	 MC6x01: 9 - 32 V_{DC} MC6x11: 14 - 32 V_{DC}
Leistungs- aufnahme	MC6x01: max. 10 WMC6x11: max. 23 W
Front- anschlüsse	 Realtek RTL8111 Ethernet Controller, 10/100/1000 Mbit/s Single Chip fast Ethernet DM9102D Controller, 10/100 Mbit/s 3 USB 2.0-Schnittstellen, Typ A, 480 Mbit/s, mit 500 mA Strombelastbarkeit pro Ausgang Reset-Taste und Power-LED Serial RS-232-Schnittstelle (RTS/CTS only): Sub-D- Stecker, 9-polig CANopen-Schnittstelle: Sub-D-Stecker, 9-polig 2 frei programmierbare Frontpanel-LEDs
Schutzart	• IP20
Sonstiges	 CODESYS IEC61131-3 Runtime SoftMotion CNC- Umgebung (beachten Sie die funktionalen Unterschiede der Software-Lizenzen) Betriebssystem Windows 7 Embedded Batteriegestützte Echtzeituhr (interner Watchdog)

4.1.3 MC6xx5 Core i3 Dual-Core

 Intel Core i3-3120ME, 2x 2.4 GHz L2-Cache, 3 MB
 DDR3-RAM, 2 GB 128 kB MRAM (kein Batterie-Backup notwendig) CFast-Karte, 8 GB
 MC6x05: 9 - 32 V_{DC} MC6x15: 14 - 32 V_{DC}
MC6x05: auf AnfrageMC6x15: auf Anfrage
 2x Realtek RTL8111 Ethernet Controller, 10/100/1000 Mbit/s 4 USB 3.0-Schnittstellen, Typ A, 480 Mbit/s, mit 500 mA Strombelastbarkeit pro Ausgang Reset-Taste und Power-LED Serial RS-232-Schnittstelle (RTS/CTS only): Sub-D- Stecker, 9-polig oder CANopen DVI-Monitoranschluss
• IP20
 CODESYS IEC61131-3 Runtime SoftMotion CNC- Umgebung (beachten Sie die funktionalen Unterschiede der Software-Lizenzen) Betriebssystem Windows 7 Embedded Batteriegestützte Echtzeituhr (interner Watchdog)

4

Folgende Merkmale gelten zusätzlich für die Ausführung mit Touch Panel:

Display	 15.0" (38,1 cm) XGA TFT LCD Backlight CCFL Pixel Pitch 0,297 × 0,297 Display Mode: Normal weiß
	 Autrosung 1.024 × 768 16,7 Mio. Farben Kontrastrate 700:1 (typisch), mindestens 480:1 Helligkeit 450 cd/m² (typisch) Blickwinkel horizontal 160°, vertikal 160° MTBF 50.000 h
Touchscreen	Resistiv 4-Leiter TouchscreenSchutzart IP65

4.3 Gewicht

Nachfolgende Tabelle beinhaltet die Gesamtgewichte der einzelnen MC6-Varianten.

Gesamtgewicht (kg)
0,8
0,8
1,95
4,8
4,8
5,95

4.4 Abmessungen

WE KEEP THINGS MOVING

Тур	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
MC6x00, MC6x01	111	66	112
MC6x05	171	230	96
MC6x10, MC6x11	306	382	100
MC6x15	306	382	128





MC6x00 und MC6x01

4





MC6x05





MC6x10 und MC6x11





MC6x15



Technische Daten

Handbuch MC6

4

4.5 LEDs zur Statusanzeige

Der MC6 verfügt über drei Status-LEDs mit unterschiedlichen Funktionen.

- LED *Power*: Zeigt die Versorgungsspannung an.
- LEDs S0 und S1: Zeigen den CANopen-Status an oder visualisieren die einzelnen Programmzustände (siehe Kapitel 8.6 Status-LEDs ansprechen).

4.6 Transport-, Lagerungs- und Betriebsumgebung

🔨 GEFAHR!

Explosionsgefahr!

In einem explosionsgefährdeten Bereich kann das Gerät eine explosionsfähige Atmosphäre entzünden.

Betreiben Sie das Gerät nicht in einem explosionsgefährdeten Bereich.

MARNUNG!

Brandgefahr!

Dieses Produkt erfüllt nicht die Anforderungen an eine Feuerabdeckung gemäß DIN EN 60950-1 in allen möglichen Einbaulagen.

Bauen Sie das Gerät nur oberhalb von nicht entflammbarem Material ein.

Geräteschaden!

Eine Überhitzung im Geräteinneren führt zum Geräteschaden.

- Betreiben Sie das Gerät innerhalb der angegebenen Betriebsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen unbedeckt sind.

Тур	MC6xx0	MC6xx1, MC6xx5
Betriebstemperatur	0 – 50 °C	0 – 45 °C
Lagertemperatur	-20 —	75 °C
Luftfeuchtigkeit	0–80 %, ni	cht betauend

4.7 Zubehör

CFast-Speicherkarten können optional eingebaut werden.

Handbuch MC6

Einbau

5



WARNUNG!

Brand- und Überhitzungsgefahr!

Der MC6 produziert Wärme, die über das Gehäuse abgegeben wird.

- Sorgen Sie dafür, dass Lüftungsschlitze und Kühlkörper unbedeckt sind.
- Sorgen Sie dafür, dass sich keine entflammbaren Materialien in der Nähe des Geräts befinden.

5.1 MC6x0 - Schaltschrankvariante einbauen

VORSICHT!

Überhitzungsgefahr!

Der MC6 ist ein lüfterloses Gerät. Die vom Gerät produzierte Wärme wird durch Konvektion über den Kühlkörper und die Lüftungsschlitze an die Umgebung abgegeben.

Montieren Sie den MC6x0 so, dass die Lüftungsöffnungen oben und unten und die Kühlkörperrippen senkrecht angeordnet sind (waagrechte Hutschiene).

Mit Ausnahme des Typs MC6x05 können sämtliche MC6x0-Varianten auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715 TH35 montiert werden.

Einbau – MC6x05

Der Motion Controller MC6x05 ist aufgrund seiner Größe nicht für eine Hutschienenmontage geeignet.

Beachten Sie für den Einbau nachfolgende Abmessungen.







Handbuch MC6

5.2 MC6x1 - Touch Panel-Variante einbauen

Beachten Sie beim Einbau des Panels folgende Vorgehensweise:

- 1. Bohren Sie zuerst die Löcher gemäß dem folgenden Bohrbild (das Bohrbild ist für sämtliche Panel-Geräte gültig).
- 2. Schneiden Sie danach den Ausschnitt (362×286 mm).

Bohrplan (Blick auf die Gerätefront, alle Maße in mm)



Anschluss Handbuch MC6

6



6 Anschluss

WARNUNG!

Elektrischer Schlag!

 Verbinden Sie die Schnittstellen des MC6 ausschließlich mit SELV-Spannungen.

6.1 Klemmenübersicht

Frontanschlüsse – MC6x00 und MC6x01



Frontanschlüsse – MC6x05



Handbuch MC6

Anschluss

6



6.2 Versorgung

ACHTUNG

Geräteschaden durch Überlastung!

Ein zu hoher Strom kann das Gerät beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass der Strom über die 24 V-Versorgungsklemmen den Wert von 2 A nicht übersteigt.

Die externe 24 V_{DC}-Stromversorgung muss an den Pins 1 (+) und 3 (-) angeschlossen werden. Der zusätzliche Eingang 2 (S) ist der Sense-Eingang für eine optionale Überwachung der Versorgungsspannung direkt am Gerät. Verbinden Sie diesen Eingang nicht, wenn die Überwachung nicht genutzt wird.

Falls die Power-LED bei angelegter Spannung nicht leuchtet, prüfen Sie die Spannungsversorgung auf Verpolung. Der Stecker ist bei der Auslieferung enthalten.

Pin	Beschreibung
1	12 – 30 V _{DC}
2	Sense
3	GND

6.3 Gehäuseerdung

Der MC6x0 benötigt keine separate Erdung, da er über die Montage mit der Hutschiene automatisch geerdet ist. Der MC6x1 verfügt über eine separate Erdungsklemme auf der Geräterückseite.



6.4 Serial RS-232

Pin	Beschreibung
1	—
2	RxD
3	TxD
4	—
5	GND
6	—
7	RTS
8	CTS
9	—



6.5 CANopen

Bei der CANopen-Schnittstelle handelt es sich um einen SJA1000 CAN-Controller mit physikalischen Schichten nach ISO 11898-2 (Highspeed-CAN). Die Schnittstelle ist potenzialfrei und besitzt einen 120 Ohm-Abschlusswiderstand, der nicht variabel, sondern permanent aktiv ist.

Pin	Bezeichnung	Funktion
1	—	—
2	CAN-L	Leitung CAN-Low
3	GND	Bezugsmasse
4	—	—
5	—	—
6	GND	Bezugsmasse
7	CAN-H	Leitung CAN-High
8	—	—
9	V _{EXT}	Externe Spannungsversorgung

6.6 Ethernet

Schnittstelle 0: Ethernet

Stellen Sie an dieser Schnittstelle die Verbindung zum Programmier-PC bzw. zu anderen TCP/IP-Netzwerkteilnehmern in der Anlage her.

Schnittstelle 1: EtherCAT

Diese Schnittstelle dient als synchroner Automationsbus zur Ansteuerung von Antrieben und I/Os.

6.7 DVI

Beim DVI-D-Monitoranschluss handelt es sich um einen digitalen Monitoranschluss, der keine analogen Signale beinhaltet.

6.8 USB

MC6xx0 und MC6xx1 bieten jeweils drei USB 2.0-Schnittstellen des Typs A; MC6xx5 jeweils vier USB 3.0-Schnittellen. Alle Anschlüsse sind USBabwärtskompatibel.



7 Entwicklungsumgebung AS6

AutomationControlSuite AS6 -

die Multiachsensteuerung für den Motion Controller MC6

Die Entwicklungsumgebung AutomationControlSuite AS6 umfasst alle in CODESYS 3.5 enthaltenen Funktionen für Motion Control (PLCopen, DIN 66025) und für speicherprogrammierbare Steuerungen SPS (IEC 61131-3).

Ergänzende, von STÖBER speziell entwickelte Funktionsbausteine wurden aus der antriebstechnischen Praxis heraus entwickelt und sind als solche gekennzeichnet.

Für die Programmerstellung stehen hochleistungsfähige Drive&Motion-Bibliotheken zur Verfügung. Im Fokus stand darüber hinaus die komfortable Schnellinbetriebnahme – ohne Programmieraufwand und innerhalb weniger Minuten.



Bezugsquelle

Die Software AutomationControlSuite sowie zugehörige Dokumentationen erhalten Sie als 30 Tage-Testversion unter www.stoeber.de.

Um eine gültige Lizenz zu erhalten, wenden Sie sich gerne an den Vertrieb der STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG: Fon: + 49 7231 582-1165 Fax: + 49 7231 582-4165 sales@stoeber.de



8



8 AS6-Konfiguration

8.1 MC6 in ein AS6-Projekt einbinden

Damit Sie den Motion Controller MC6 als SoftMotion-Steuerung mit der STÖBER-Entwicklungsumgebung AutomatioControlSuite AS6 einsetzen können, benötigen Sie eine Gerätebeschreibungsdatei.

Gerätebeschreibungsdateien für die verschiedenen Gerätevarianten sowie eine Projektvorlage finden Sie entweder auf der dem Gerät beiliegenden CD oder im Doku-Center unter www.stoeber.de.

Die Gerätebeschreibungsdatei beinhaltet Informationen über den MC6 und die zur Verfügung stehenden Funktionalitäten.

Für folgende Gerätevarianten existieren je eine Gerätebeschreibung mit der genannten Bezeichnung:

- MC6AxxxN: STOEBER MC6 Softmotion CNC RTE.3.5.3.0.devdesc.xml
- MC6AxxxT: STOEBER MC6 Softmotion CNC TV RTE.3.5.3.0.devdesc.xml
- MC6Bxxxx: STOEBER MC6 alle Varianten 3.5.5.0. devdesc.xml
- MC6Cxxxx: STOEBER MC6 alle Varianten 3.5.6.4. devdesc.xml

Der MC6 kann über die Gerätebeschreibung im Geräte-Repository der Entwicklungsumgebung bekannt gegeben werden.

🜋 Geräte-Repository	
Speicherort: <a>[<alle speicherorte=""></alle>	
Installierte Gerätebeschreibungen:	
Name	Hersteller
STOEBER MC6	STOEBER ANTRIEBSTECHNIK Gm
- 📶 STOEBER MC6 Softmotion (RTE)	STOEBER ANTRIEBSTECHNIK Gm
- \iint STOEBER MC6 Softmotion/CNC (RTE)	STOEBER Antriebstechnik GmbH &
STOEBER MC6 Softmotion/CNC (RTE)	STOEBER ANTRIEBSTECHNIK Gm
STOEBER MC6 Softmotion/CNC (RTE)	STOEBER ANTRIEBSTECHNIK Gm
STOEBER MC6 Softmotion/CNC/TV (RTE)	STOEBER ANTRIEBSTECHNIK Gm
	on children character

Falls Sie selbst durch ein Update der Steuerung neue Funktionalitäten nutzen möchten, kann es notwendig sein, eine aktualisierte Gerätebeschreibungsdatei in die Entwicklungsumgebung einzubinden.

Ebenso ist es erforderlich, die verschiedenen Versionen des MC6 durch unterschiedliche Gerätebeschreibungsdateien zu unterscheiden.

8.2 Antriebsregler in ein AS6-Projekt einbinden

Voraussetzungen

- Sie haben in der AutomationControlSuite ein AS6-Projekt angelegt.
- Sie haben diesem Projekt einen EtherCAT-Master hinzugefügt.

Antriebsregler in ein Projekt einbinden

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den EtherCAT-Master.
- 2. Wählen Sie im Kontextmenü Gerät anhängen aus.



Handbuch MC6

8

- 3. Wählen Sie aus der Auswahlliste den Hersteller STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG aus.
- 4. Wählen Sie den Gerätetyp aus (Gerät der 5. Generation, SD6 oder SD6 HiRes).

ktion:		
Gerät an	hängen 🔘 Gerät einfügen 🔵 Gerät ein:	stecken 🛛 💿 Gerät aktualisieren
erät:		
ersteller:	STOFRED ANTRIEBSTECHNIK GobH & CO	o. KG
	STOEDER HATTAEDSTECTIVAL GILDITOCO	
Vame	CHOREN MANAGED TECHNIK GINDI A C	Hersteller
Varne 📆 Po	sidrive IP Mode Ethercat SoftMotion	Hersteller STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG
Name	sidrive IP Mode Ethercat SoftMotion	Hersteller STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG

Sie haben den Antriebsregler in das AS6-Projekt eingebunden. Alle weiteren Einstellungen (Mapping, Adresszuweisungen etc.) werden automatisch durch den Gerätetreiber konfiguriert.

Beachten Sie für die Unterschiede zwischen den Gerätetreibern die nachfolgenden Abschnitte.

Für den Antriebsregler SD6 können Sie zwischen zwei unterschiedlichen Gerätetreibern wählen. Die nachfolgende Tabelle erläutert die Unterschiede:

	SD6_xx	SD6_xx_HiRes
Schnittstelle Positionen	Inkremente	Benutzereinheiten, z. B. mm oder °
Schnittstelle Geschwindigkeiten	Inkremente/s	Benutzereinheiten, z. B. mm/s oder °/s
Modulverwaltung	Im Motion Controller	Im Antriebsregler
Achsmodell	Im Motion Controller	Im Antriebsregler
Multiturn- Absolutwertencoder bei Modulachsen	Wird derzeit nicht unterstützt	Wird unterstützt
Scope im Antriebsregler und in AS6 mit denselben Einheiten	Technisch nicht möglich	Wird unterstützt
Verfahrbereich bei begrenzten Achsen	Verfahrbereich auf 2 ³² Inkremente begrenzt	Verfahrbereich auf 2 ³² Benutzereinheiten begrenzt
Kommando <i>MC_SetPosition</i> im Motion Controller	Uneingeschränkt möglich	Uneingeschränkt möglich, verschiebt die Ist-Position im Antrieb zur Ist-Position im Motion Controller

Wird das Kommando *MC_SetPosition* im Motion Controller nicht benötigt, empfiehlt STÖBER die Verwendung des SD6_xx_HiRes-Treibers. Berücksichtigen Sie, dass die Parametrierung des Antriebsreglers beim Wechsel des Treibers geändert werden muss.

Die nachfolgenden Abschnitte erläutern, welche Einstellungen Sie in Abhängigkeit vom gewählten Gerätetreiber in der AutomationControlSuite und im Antriebsregler treffen müssen. 8



8.2.1 Einstellungen in AS6

Haben Sie den SD6_xx_HiRes-Treiber ausgewählt, müssen Sie in der AutomationControlSuite lediglich die Anzahl der Nachkommastellen des Positionswerts eingeben. Das Achsmodell wird in SD6 vollständig parametriert.

Taskkonfiguration 🔐 Device	5M_SD6_Axis1_I	Hires X
SoftMotion Antrieb: Basisparameter SoftMotion Ar	ntrieb: Skalieren/Mapping	SoftMotion Antrieb: Inbetriebnahn
Skalierung Genauigkeit (Dezimalstellen):	4	
Mapping Automatisches Mapping		

Haben Sie den SD6_xx-Treiber ausgewählt, müssen Sie das Achsmodell in der AutomationControlSuite konfigurieren.

🛛 🧱 Taskko	nfiguration 🛛 🗃 Device 🏹 SM_SD6_Axis1_Hires	SM_Drive_EtherCAT_51
SoftMotion Anti	ieb: Basisparameter SoftMotion Antrieb: Skalieren/Mapping SoftMo	tion Antrieb: Inbetriebnahme SM_
Skalierung	imkehren	
16#100000	Inkremente <=> Motorumdrehungen	1
1	Motorumdrehungen <=> Getriebeausgangsumdrehungen	1
1	Getriebeausgangsumdrehungen <=> Einheiten in Applikation	360
Mapping		
📝 Automatis	thes Mapping	

Die zugehörigen Einstellungen sind:

- 16#100000 (2²⁰dezimal) Inkremente pro Motorumdrehung (muss im SD6, Parameter *A585[0]* identisch eingestellt sein).
- Eine Motorumdrehung entspricht einer Getriebeausgangsumdrehung (kein Getriebe vorhanden).
- Eine Getriebeausgangsumdrehung entspricht 360 Benutzereinheiten (°) in der AutomationControlSuite.

8.2.2 Einstellungen in der DriveControlSuite

Die nachfolgende Tabelle erläutert die Unterschiede in den Einstellungen, die Sie in der DriveControlSuite für den jeweiligen Treiber treffen müssen. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Rundachse mit einer Umlauflänge von 360°.

	SD6_xx	SD6_xx_HiRes
100 Verfahrbereich	0:begrenzt	1:endlos
105 Achstyp	0:freie Einstellung rotatorisch oder 1:freie Einstellung translatorisch	0:freie Einstellung rotatorisch oder 1:freie Einstellung translatorisch
106 Dezimalstellen Position	Zwingend 0	Beliebig, z. B. 4
109 Maßeinheit	Inc für Inkremente	0
A585[0] Feed constant. Feed	2 ²⁰	3600000
A585[1] Feed constant. Shaft revolutions	1	1
A568[1] Position Range Limit	Muss nicht verändert werden.	360,0000



8.3 EtherCAT-Master-Einstellungen prüfen

Folgende Einstellungen in der AutomationControlSuite und in der Inbetriebnahme-Software DriveControlSuite betreffen die EtherCAT-Synchronisation. Gegebenenfalls ist eine Anpassung der Einstellungen erforderlich.

8.3.1 Master-Zykluszeit ist identisch

Ist die Master-Zykluszeit gleich der Slave-Zykluszeit, müssen in der Regel keine besondere Einstellung konfiguriert werden.

Bei extremer Auslastung der Steuerung kann es jedoch erforderlich sein, den *Sync Offset*-Wert des Masters zu reduzieren.

Master-Zykluszeit sowie *Sync Offset* des Masters definieren Sie in der AutomationControlSuite, die Slave-Zykluszeit für die Antriebsregler legen Sie in der DriveControlSuite in Parameter *A150* fest. Die Werte sollten für jeden Antriebsregler gleich gewählt werden.



- 1 Master-Zykluszeit Cycletime.
- 2 Sync Offset des Masters.

8.3.2 Master-Zykluszeit ist ein Vielfaches

Ist die Master-Zykluszeit ein Vielfaches der Slave-Zykluszeit, prüfen Sie folgende Bedingung:

*Sync Offset*_{Master} + *Shift Time*_{Slave} - *PLL Phasenoffset*_{Antriebsregler} < Slave-Zykluszeit_{Antriebsregler}

- Ist diese Bedingung erfüllt, sind keine besondere Einstellungen erforderlich.
- Ist die Bedingung nicht erfüllt, konfigurieren Sie Shift Time_{Slave} derart, dass die Bedingung erfüllt wird. Der Sync 0-Impuls muss erfolgen, bevor der Antriebsregler die Empfangsdaten verwendet.

Shift Time legen Sie für jeden Antriebsregler in der AutomationControlSuite fest, den *PLL Phasen offset* definieren Sie in der DriveControlSuite in Parameter *A292*. Die beiden Werte sollten jeweils für jeden Antriebsregler gleich gewählt werden.

(äte 👻 🕂 🗶	Taskkonfiguration Device SM_SD6_Axis1_Hires SM_Drive_Et
Tast Stocker Lbs W2.25 V2 Covice (STOEBER MCK Softmotion/CNC (RTE)) Covice (STOEBER MCK Softmotion/CNC (RTE)) Covice (STOEBER MCK Softmotion/CNC (RTE)) Covice (Stock and Stope) Covice (Stope) C	Image: Solution of the second seco

Ge



Handbuch MC6



Information

STÖBER empfiehlt, die Datenübergaben (I/O) in der EtherCAT-Konfiguration auf Task-Beginn zu setzen (Parameter *NachrichtAmTaskBeginn* = *True*, siehe Abbildung). Dadurch geht ein Motion-Zyklus verloren, Sie erhalten jedoch einen wesentlich kleineren Jitter.

Gerāte 👻 🕂 🗙	Taskkonfiguration	M Device M SM_SD6_A	xis1_Hires M	M_Driv
🗏 🎒 Test Stoeber Libs V0.25 V2 💌	Master EtherCAT Konfiguration	EtherCATE/A-Abbild Status	1 Information	
Device (STOEBER MC6 Softmation/CNC (RTE))		Colorent extrabolis States		
😑 🛄 SPS-Logik	Parameter	Тур	Wert	
🐵 🧔 Application	🚽 🧳 AutoKonfig	DWORD	1	
😑 💊 SoftMotion General Axis Pool	🖉 🛷 MasterZyklusZeit	DWORD	1000	
Drive_Virtual (SM_Drive_Virtual)	MasterVerwendetLRW	BOOL	FALSE	
MC6_AddOn_LEDs (MC6_AddOn_LEDs)	SlaveAutoNeustart	BOOL	FALSE	
= 🛐 EtherCAT_Master (EtherCAT Master)	SlaveCheckMode	USINT	0	
SD6_Hires1 (SD6_CBM_SoftMotion_Hires)	🖉 🖗 NetzwerkName	STRING(100)	'Local Area Connec	
SM_SD6_Axis1_Hires (SM_Drive_EtherCAT_STOEBER_SD6_Hires)	🔷 🛷 NetzwerkwahlName	BOOL	True	
SMC_Encoder_ETC_STOEBER_SD6_Hires (SMC_Encoder_ETC_STOEBE	🔷 🛷 TaskFreigabe	BOOL	FALSE	
🕫 🚦 SD6_Hires2 (SD6_CBM_SoftMotion_Hires)	🖉 Taskerzeugung	BOOL	FALSE	_
🖃 🚦 SD6 (SD6_CBM_SoftMotion)	🔷 🖗 NachrichtAmTaskBeginn	BOOL	TRUE	
SM_Drive_EtherCAT_STOEBER (SM_Drive_EtherCAT_STOEBER)	ScanFuerAliasAddresse	BOOL	TRUE	-
	Syncfenster	WORD	50	
	🖉 🧳 Syncverschiebung	SINT	20	
	— 🤣 SyncÜberwachung	UDINT	0	
	AnzahlAusgangSlaves	DWORD	0	
	AnzahlEingangSlaves	DWORD	0	
	🖉 🤣 QuellAdresse1	DWORD	19	

8.3.3 Funktionsprinzip der EtherCAT-Synchronisation

Nachfolgende Grafik veranschaulicht das Funktionsprinzip der Datensynchronisation.



Parametrierungsbeispiele

Zykluszeit EtherCAT: 4 ms

Zykluszeit Antriebsregler: 1 ms

Beispiel 1

1 Shift Time_{Master} = 800 µs (20% von 4 ms)2 Shift Time_{Slave}= -400 µs 3 PLL Offset = -200 µs

Beispiel 2

1 Shift Time_{Master} = 800 µs (20% = Default)2 Shift Time_{Slave} = 0 µs (Default)3 PLL Offset = $-100 \ \mu s$



8.4 SoftMotion-Encoder einrichten

Wenn Sie MC6 mit einem Antriebsregler SD6 kombinieren, können Sie eine Encodersimulation an der SD6-Schnittstelle X120 im MC6 als SoftMotion-Encoder auswerten.

Beachten Sie, dass die Schnittstelle X120 am SD6 nur zur Verfügung steht, wenn das optional verfügbare Klemmenmodul XI6 eingebaut ist.

Der SoftMotion-Encoder kann zum Beispiel als Masterencoder verwendet werden. Er wird im AS6-Projekt wie die *Ax_Ref* des Antriebs genutzt.

Sie aktivieren den SoftMotion-Encoder, indem Sie ihn an den Antriebsregler SD6 im Projekt als neues Gerät anhängen:



Im Rahmen Ihres AS6-Projekts wird der SoftMotion-Encoder unterhalb eines SD6 eingefügt:



8.5 Rechenleistung verteilen

Sie können auf über MC6 die Rechenleistung zwischen dem AS6-Laufzeitsystem und dem Windows-Betriebssystem flexibel verteilen. Berücksichtigen Sie, dass sowohl die HMI-Funktionalität als auch die Kommunikation zu AS6 Ressourcen in dem Windows-Task benötigt. Ist die freie Rechenkapazität der Windows-Task zu gering, kann es zu Störungen der zugehörigen Funktionen kommen.

Feld *Maximum CPU time for RTE Task in percent* beinhaltet die dem AS6-Laufzeitsystem zur Verfügung stehende Prozessorleistung.

Alle MC6-Varianten ab einschließlich Hardware-Version 1 verfügen über einen Dual-Core-Prozessor. Somit kann ein Core für die Echtzeitanwendung, der zweite für die Windows-Unterstützung genutzt werden. Feld *Maximum CPU time for RTE Task in percent* hat in diesem Fall keine Bedeutung.

STÖBER empfiehlt nur erfahrenen Anwendern, den Auslieferungszustand zu verändern.





8.6 Status-LEDs ansprechen

Sie können die LEDs *S0* und *S1* über die AutomationControlSuite ansprechen, um benutzerdefinierte Systemstatus anzuzeigen. Sie benötigen dazu die Gerätebeschreibungsdatei *STOEBER_MC6_LEDS.devdesc.xml*. Die Variante MC6xx5 unterstützt diese Funktion nicht.



Information

Wenn Sie die LEDs über AS6 ansprechen, wird der Status der CANopen-Schnittstelle nicht mehr durch die LEDs angezeigt. Die CANopen-Funktionalität wird dadurch keinesfalls beeinträchtigt und ist trotzdem in vollem Umfang nutzbar.

Auf Anfrage erhalten Sie von STÖBER ein Beispielprojekt, das die genaue Funktionsweise aufzeigt (Kontakt siehe Kapitel 1.3 Weitere Unterstützung).

8.7 Ereignis ansteuern

Sie können einem speziellen Ereignis wie beispielsweise. einem Neustart der Steuerung oder dem Auftreten einer Exception, eine Funktion hinzufügen. Rufen Sie dazu in der Task-Konfiguration unter *Systemereignisse* über einen *Event-Handler* eine Applikation oder POU auf.

🙀 Taskkonfiguration 🗙	🕤 Device 🏻 👘 :	5M_SD6_Axis1_Hires	M_Drive_EtherCAT_STOEBER
igenschaften System-Ereignisse	Überwachung		
Event-Handler hinzufügen	ent-Handler löschen	Ereignis-Info	Ereignis-Funktion öffnen
Name		Beschreibung	
🞸 PrepareStart		Called before application s	tarts. Context=Communication task. Deb
Event-Handler hinzufügen Ereignis:	StartDone		-
Aufzurufende Funktion:			•
Gültigkeitsbereich:	Applikation	POUs	
Implementierungssprache:	Strukturierter Text (ST)		•
Beschreibung	Called after application st Debugging=Disabled	arts. Context=Communicat	on task.
		ОК	Abbrechen

8.8 Mit persistenten Variablen arbeiten

Die remanente Speicherung von Alarmen wie Fehlern oder Meldungen führt der Alarmmanager automatisch auf dem Laufwerk *D*: des MC6 aus. Um Betriebsstundenzähler, Teilezähler oder andere Daten remanent zu speichern, stehen Ihnen entweder der Persistenz-Manager oder das NOVRAM des MC6 als Datenspeicher zur Verfügung.

Persistenz-Manager

Wollen Sie eine große Anzahl remanenter Daten einfach handhaben, bietet sich der Einsatz des Moduls *Persistenz-Manager* an. Konfigurieren Sie das Modul derart, dass die Daten auf dem dafür vorgesehenen Laufwerk *D:* abgelegt werden. Weisen Sie außerdem die Variablen in der globalen Variablenliste dem Kanal des *Persistenz-Managers* zu (siehe nachfolgende Abbildung).

08	(* PERSISTENTE VARIABLEN SSD
09	die Variablen des Persistence Managers sollten
10	sich nicht zu häufig ändern, da er auf die SSD schreibt
11	{attribute 'ac persist':='PersistenceChannel'} *)
12	
13	(* Variablen Einstellungen *)
14	{attribute 'ac_persist':='PersistenceChannel'}
15	x_CNCZeile_aenderbar : BOOL;
16	
17	{attribute 'ac_persist':='PersistenceChannel'}
18	<pre>t_delay_Riemenrissueberwachung : TIME := T#3S500MS;</pre>
19	
20	{attribute 'ac_persist':='PersistenceChannel'}
21	t_delay_VentilVorlauf_L : TIME := T#400MS;
22	
23	{attribute 'ac_persist':='PersistenceChannel'}
24	t_delay_VentilRuecklauf_L : TIME := T#450MS;
25	

Die Datenmenge wird lediglich durch den zur Verfügung stehenden Platz auf der D-Partition der SSD begrenzt. Sie verringern das Risiko von Datenverlusten, indem Sie zwei separate Dateien verwenden.

AS6-Konfiguration



Sie realisieren die doppelte Speicherung, indem Sie im Persistenz-Manager den Wert *xDoubleStorage* auf TRUE setzen (siehe nachfolgende Abbildungen).

Image: Second secon	<u>Online</u> Deb <u>ug</u> <u>T</u> ools <u>C</u> omposer <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe	<u>C</u> omposer	eb <u>ug T</u> ools	nline I	<u>E</u> rstellen	<u>P</u> rojekt	<u>A</u> nsicht	beiten <u>A</u>	atei <u>B</u> e
	₩\$4 \$\$ \$2+6 \$\$ \$\$;\$\$ + = \$2\$\$\$\$\$\$ \$ \$	🖽 I 😋	🔤 + 🖻		8×14	2 喻 (0.04) 🚔 🛙
Wodule PersistentVars PersistenceManager J DeviceDiagnosis Image: Second								*# 💌	°o; 8
Image: Second	🕫 म 🗶 🍘 PersistentVars 🛛 🚱 PersistenceManager 🛛 🌄 DeviceDiagnosis 🏻 🎁 Library Ma	Vars	Persist	×					dule
PersistenceManager Parameter Typ Wert Beschreibung SArchiveName STRING 'd:/PersistenceStorage' erster Teil des Dateinamens xDoubleStorage BOOL FALSE TRUE: vervende zwei Dateie	Parameter Information	formation	Parameter			.73	derlin_V3	1253_Höld	KOI
Kanäle [AC_PERSIST.IPersistenceChannel] [1] Kanäle [AC_PERSIST.IPersistenceChannel] [1] XDoubleStorage BOOL FALSE TRUE: vervende zwei Dateie	Parameter Typ Wert Beschreibung	Тур	Parameter				nosis Manager	rsistenceM	
PersistenceChannel XDoubleStorage BOOL FALSE TRUE: verwende zwei Dateie	nnel [1] sArchiveName STRING 'd:/PersistenceStorage' erster Teil des Dateinamens	STRI	sArchiveNa	1 [1]	sistenceChann	SIST.IPers	AC PER	Kanäle [/	ė.
	xDoubleStorage BOOL FALSE TRUE: verwende zwei Dateien für die D	ge BOO	xDoubleSto			hannel	sistence	Pers	
ASCIIFileStorage [Datenspeicher] bySeparator BYTE 9 ASCII-Wert des Trennzeicher	her] bySeparator BYTE 9 ASCII-Wert des Trennzeichens	BYTE	bySeparato		[Datenspeiche	Storage	ASCIIFI		

KOM_1253_Hölderlin_V3.73.project - CODESYS

<u>D</u>atei <u>B</u>earbeiten <u>A</u>nsicht <u>P</u>rojekt <u>E</u>rstellen <u>O</u>nline Deb<u>ug</u> <u>T</u>ools <u>C</u>omposer <u>E</u>enster <u>H</u>ilfe

the second se	۲	°o;	1	"静	×
---	---	-----	---	----	---

Module	- ₽ X	PersistentVars OPersistent	enceManager	De De	viceDiagnosis 👔 Library Ma
□ MOM_1253_Hölderlin_V.	3.73	Persistenz Parameter HMI Informa	ation		
OeviceDiagnosis OeviceDiagnosis OeviceDiagnosis		Parameter	Тур	Wert	Beschreibung
Kanäle [AC_PER	SIST.IPersistenceChannel] [1]	tPeriodicSaving	TIME	time#0ms	Zeitintervall, in welchem die Werte g
Persistence	Channel	xSaveOnChange	BOOL	TRUE	TRUE: ständiger Vergleich zwischer
ASCIIFileStorage [Datenspeicher]	leStorage [Datenspeicher]	xReadVarsDuringInit	BOOL	TRUE	TRUE: Variablen während Initialisie
		xCompressTags	BOOL	TRUE	TRUE: Variablenbezeichnungen kor
		xConsistentCopyInHighPrioTask	BOOL	FALSE	TRUE: Persitenzvariablen werden in
		xConvertVarsWithDifferentType	BOOL	TRUE	TRUE: wenn gespeicherter und tats
		xIntegrityCheckBeforeReading	BOOL	FALSE	TRUE: Integrität der Datenbank übe
		xSeparateArchivePerToplevelInstance	BOOL	FALSE	TRUE: erzeuge für jede Toplevel-In

NOVRAM

Ebenfalls einfach zu handhaben ist die Speicherung der Daten im NOVRAM des MC6. Allerdings ist die Größe auf maximal 128 kB begrenzt. Der Speicherausnutzungsgrad wird bei der Übertragung auf die Steuerung angezeigt. Das NOVRAM ist über die Variablendeklaration VAR PERSISTENT RETAIN erreichbar.

Üb	ersetzen	•	Θ	0 Fehler	۲	8 Warnung(en)	0 9) Meldung(en)	×
Be	schreibung								
	Übersetzungslauf gestartet: Applikation: MC6_STOEE	BER.	App	lication					
	Code typisieren								
	Code erzeugen								
	globale Initialisierungen erzeugen								
	Code-Initialisierung erzeugen								
	Relokationen erzeugen								
0	Persistenzkanal PersistenceChannel: Instanz: 76, Datengrö	ße	589 I	bytes					
0	Datengröße aller persistenter Variablen: 589 Bytes								
0	Datengröße für Persistenzkonfiguration: 1898 Bytes								
0	Zeit zum Erfassen der persistenten Instanzen: 0.135 s								
0	Größe des erzeugten Codes: 2979239 Bytes								
0	Größe der globalen Daten: 3005323 Bytes								
0	Gesamter allozierter Speicherumfang für Code und Daten:	580	9348	B bytes					
0	Speicherbereich 0 enthält Daten, Eingang, Ausgang, Spe	iche	r un	d Code: (Größ	ie: 7552152, höch	ste v	erwendete Adres	se: 5809348. (
0	Speicherbereich 2 enthält Persistente Daten: Größe: 409	5, h	öchs	te verwe	ndel	te Adresse: 302, (größt	e zusammenhäng	ende Speicherli
-	Ubersetzung abgeschlossen 0 Fehler, 8 Warnungen : B	erei	t hür	Download					

8



- 8.9 Verbindung aufbauen
- 8.9.1 IP-Adresse und Subnetzmaske



Der MC6 ist ab Werk auf der Netzwerkbuchse 0 auf DHCP-Server eingestellt. Kann kein DHCP-Server im Netzwerk gefunden werden, wird nach einiger Zeit auf die alternative Netzwerkeinstellung mit folgender, fester IP-Adresse gewechselt:

- IP-Adresse: 192.168.3.10
- Subnetz-Maske: 122.255.255.0

Wenn Sie beim Start die Suche nach einem DHCP-Server im Netzwerk deaktivieren möchten, konfigurieren Sie eine feste IP-Adresse ein. Dadurch ist der MC6 nach einem Neustart schneller durch über die AutomationControlSuite erreichbar.

Liegt eine gültige Netzwerkstruktur vorliegt, kann das Zielsystem gefunden werden. Die IP-Adressen des Inbetriebnahme-PCs und des MC6 sind für eine Verbindung unerheblich. Es ist jedoch hilfreich, wenn die IP-Adresse des Inbetriebnahme-PCs und des MC6 im selben Subnetz liegen. Die IP-Adresse des Inbetriebnahme-PCs muss in der Gateway-Einstellung hinterlegt sein:



Der Desktop des Zielsystems sind zwei Batch-Dateien abgelegt, die einen komfortablen Wechsel zwischen DHCP-Server und fester IP-Adresse ermöglichen. Die Batch-Dateien beinhalten bereits einen hierfür notwendigen Befehl *Commit and Restart*. Beachten Sie dazu unbedingt Kapitel 8.10 Speichern. Die Konfiguration kann individuell angepasst werden. 8

8.9.2 Netzwerkname

Der MC6 meldet sich mit seinem Namen. Dieser setzt sich aus *STOEBER-* und der 7-stelligen Seriennummer des Geräts zusammen.

Dies bedeutet, dass Sie den MC6 über das Programmiersystem per Name suchen können, da die Seriennummer auf dem Typenschild steht. Ebenso ist eine Ping-Abfrage möglich, z. B.: *Ping STOEBER-8904002*.

8.9.3 Remote-Verbindung

Auf dem MC6 ist ab Werk der UltraVNC-Server installiert. Falls Sie den Desktop des MC6 erreichen möchten, benötigen Sie auf Ihrem Inbetriebnahme-PC den UltraVNC-Viewer. Dieser ist sowohl für x86- wie auch für x64-Systeme verfügbar.

Die Verbindung ist passwortgeschützt. Das Passwort lautet: stoeber.

Ändern Sie dieses voreingestellte Passwort, um keine Sicherheitslücke in der Anlage zu belassen.



Information

Beachten Sie, dass Sie für den Verbindungsaufbau sowohl den Namen wie auch die vorhandene IP-Adresse des MC6 benutzen können.



Information

Es ist nicht ohne Weiteres möglich, diese Verbindung für eine Fernwartung zu nutzen. Für diese wird empfohlen, kostenpflichtige Systeme für den Remote-Support zu nutzen. STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG empfiehlt für eine Fernwartungsverbindung den Einsatz eines VPN-Tunnels. Informieren Sie sich über Anbieter, die Security-Lösungen zur Fernwartung anbieten.



Information

Die Remote-Verbindung durch UltraVNC benötigt im Zielsystem zusätzliche Ressourcen. Dies kann unter Umständen unter Produktionsbedingungen zu Störungen führen

8.10 Speichern

Falls Sie neue Windows-Programme auf dem MC6 installiert oder
Systemeinstellungen geändert haben, müssen die Änderungen des
Dateisystems anschließend durch den Befehl *Commit and Restart* in die
schreibgeschützte Systempartition übernommen werden.
Ohne *Commit and Restart* sind alle Änderungen nach einem Neustart verloren.
Dies gilt nicht für Anwendungsprogramme, die über die
AutomationControlSuite in den MC6 geschrieben werden!
Sie finden die für *Commit and Restart* notwendigen Batch-Dateien auf dem
Desktop des MC6 im Ordner *Batch Files*.

ACHTUNG

Beschädigungen der Festplatte!

Wenn Sie den MC6 von der 24 V-Versorgung trennen, während der Befehl *Commit and Restart* läuft, kann dies zu Beschädigungen des Dateisystems der der SSD oder der CFast-Karte führen.

• Unterbrechen Sie den Befehl *Commit and Restart* nicht.

Information

Commit and Restart kann mehrere Minuten dauern, der MC6 wird dabei neu gestartet.

8.11 Auflösung der Monitoranzeige ändern

In der Variante MC6x1 ist die Auflösung des Touch Panels optimal eingestellt. Für Touch Panels von Fremdherstellern kann eine Änderung der Auflösung notwendig sein. Sie erreichen das Display-Menü mit einem Rechtsklick auf dem Desktop. Unter dem Menüpunkt *Display Properties* können Sie eine Auflösung von maximal 1680 x 1050 einstellen.

Display Properties	×									
Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings										
Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors.										
Display: 1. Default Monitor on Intel Corporation US15 Embedded Graphics Chip:										
Less More 1280 by 960 pixels										
 Use this device as the primary monitor. Extend my Windows desktop onto this monitor. Identify Troubleshoot Advanced 										
OK Cancel Apply										

Beachten Sie, dass bei einer Auflösungserhöhung unter Umständen der Clone-Betrieb abgeschaltet wird, da eventuell nicht beide Grafikeinheiten die Auflösung unterstützen. Die Display-Konfiguration wird automatisch auf sdvob (Single) eingestellt.



Information

Beachten Sie, dass eine Auflösungserhöhung deutlich mehr Rechenlast für eine VISU-Berechnung erzeugt. Wägen Sie die Vorteile der höher aufgelösten Darstellung gegen die Nachteile der erhöhten Rechenlast für Ihr System ab.

8.12 OPC Server installieren

Es besteht die Möglichkeit, auf dem MC6 kostenneutral einen OPC Server von 3S-Smart Software Solutions zu installieren, um mit verschiedenen OPC Clients am Markt zu kommunizieren. Diese Kommunikation kann genutzt werden, um beispielsweise eine Visualisierung anzubinden oder eine Betriebsdatenerfassung von Maschinen zu ermöglichen.



Information

Führen Sie nach der Softwareinstallation einen *Commit and Restart* durch (siehe Kapitel 8.10 Speichern).

Service Handbuch MC6

9



9 Service

9.1 Speicherkarte

ACHTUNG

Sachschaden!

Durch unsachgemäßes Einbauen oder Entfernen der Speicherkarte können die Karte oder der MC6 beschädigt werden.

- Schalten Sie die Stromversorgung ab, bevor die Speicherkarte entfernt oder gesteckt wird.
- Treffen Sie Sicherheitsma
 ßnahmen bez
 üglich elektrostatischer Entladungen (ESD).



Information

Um die Speicherinhalte der Speicherkarte zu ändern, müssen Sie sie nicht entfernen. Dies kann per VNC-Verbindung auch vom Programmiersystem aus erfolgen.

Aufgrund der kleinen Gehäuseabmessungen des MC6 gibt es keine Öffnung für eine Speicherkarte auf der Frontseite. Um den Speicherkarten-Steckplatz zu erreichen, muss das Gehäuse des MC6 geöffnet werden. Beachten Sie die Unterschiede zwischen MC6x0 und MC6x1 (mit Touch Panel).

9.1.1 Speicherkarte in MC6x00 und MC6x01 einsetzen

Um die Speicherkarte einzusetzen, benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Entfernen Sie die in nachfolgender Abbildung markierten Schrauben.



Nehmen Sie das Blech ab. Nachfolgende Abbildung zeigt das geöffnete Gehäuse der MC6-Typen MC6x00 und MC6x01 sowie den Einsteckplatz der Speicherkarte.



9 Service



Handbuch MC6

9.1.2 Speicherkarte in MC6x10 und MC6x11 einsetzen

Um die Speicherkarte einzusetzen, benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Entfernen Sie die in nachfolgender Abbildung markierten Schrauben.



Schieben Sie das Blech zur Seite. Nachfolgende Grafik zeigt das geöffnete Gehäuse der MC6-Typen MC6x10 und MC6x11 sowie den Einsteckplatz der Speicherkarte.



9.2 Datensicherung



Information

STÖBER empfiehlt, nach der Inbetriebnahme eine Datensicherung durchzuführen, damit das Produktivsystem im Fehlerfall wiederhergestellt werden kann.

Wenn Sie das System sichern möchten, beachten Sie, dass die SSD oder CFast-Karte in drei Partitionen geteilt ist. Sichern Sie für eine vollständige Kopie alle Partitionen.

Die Partition C ist mit dem EWF-Manager von Microsoft schreibgeschützt. Die zweite Partition D wird genutzt, um zur Laufzeit remanente Daten abspeichern zu können. Sie können dort CNC-Programme, Datenbanken, Fehlerspeicher und andere Informationen ablegen.

Die dritte Partition wird vom System genutzt und ist deshalb nur temporär erreichbar.

9.3 Fehlermeldungen

Nachfolgende Fehlermeldung bedeutet, dass das mit dem MC6 verbundene Gerät nicht mit dem projektierten übereinstimmt. Verbunden ist in diesem Fall ein MC6x00CT oder MC6x10CT. Die zugehörige Lizenzierung können Sie auf dem Zielsystem via Lizenzierungsmanager unter *View License* im Tab *Features* prüfen. Ab CODESYS Version V3.5 SP4 verifizieren Sie die Lizenzierung über den im in AS6 integrierten Lizenzmanager.



CODESYS		×
	Selected target system 'STOEBER MC6 Softmotion/CNC (RTE)' is different from the connected device 'STOEBER MC6 Softmotion/CNC/TV (RTE)'.	
	ID mismatch: Selected=1029 0101, Online=1029 0113	
	ОК	

View License	<u>? ×</u>
License Features Module	
Activated features:	
Feare	Current value
🔋 🛱 able CNC feature	Yes
🔋 Enable Target Visualization	Yes
🔋 Enable Web Visualization	No
Description:	
	Close

Sie beheben den Fehler durch Aktualisierung des Geräts im Projekt oder durch einen Tausch.

9.4 Neustart

Um den MC6 neu zu starten, betätigen Sie den Reset-Taster, der in der Nähe des Versorgungssteckers angebracht ist. Dadurch lösen Sie einen Kaltstart des Systems aus.

10 Wartung

VORSICHT!

Explosionsgefahr!

Das Gerät ist mit einer Lithiumbatterie ausgestattet. Wenn sie durch eine Batterie des falschen Typs ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.

Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie des gleichen oder eines vergleichbaren Typs.

Die Batterie (Knopfzelle CR1632 3V, 125 mAh) wird zur Stützung der Echtzeituhr benötigt. Sie muss alle 10 Jahre getauscht werden.

Wenden Sie sich dazu an STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG, Kontakt siehe Kapitel 1.3 Weitere Unterstützung.





									_					
		_							_					
		_							_					
		_							_					
		_							_					



STÖBER Tochtergesellschaften

Technische Büros für Beratung und Vertrieb in Deutschland

Weltweite Präsenz für Beratung und Vertrieb in über 25 Ländern

Servicepartner Deutschland

Service network international

Österreich STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH Hauptstraße 41a 4663 Laakirchen Fon +43 7613 7600-0 Fax +43 7613 7600-2525 E-Mail: office@stoeber.at www.stoeber.at

Schweiz STÖBER SCHWEIZ AG Rugghölzli 2 5453 Remetschwil Fon +41 56 496 96 50 Fax +41 56 496 96 55 E-Mail: info@stoeber.ch

Großbritannien STOBER DRIVES Ltd. Centrix House Upper Keys Business Village Keys Park Road Hednesford, Cannock STAFFORDSHIRE WS12 2HA Fon +44 1543 458 858 Fax +44 1543 448 688 E-Mail: mail@stober.co.uk www.stober.co.uk Frankreich STÖBER S.a.r.l. 131, Chemin du Bac à Traille Les Portes du Rhône 69300 Caluire et Cuire Fon +33 4 78989180 Fax +33 4 78985901 E-Mail: mail@stober.fr www.stober.fr

USA

STOBER DRIVES INC. 1781 Downing Drive Maysville, KY 41056 Fon +1 606 7595090 Fax +1 606 7595045 E-Mail: sales@stober.com www.stober.com

China

STOBER CHINA German Centre Beijing Unit 2010, Landmark Tower 2, 8 North Dongsanhuan Road Chaoyang District 100004 Beijing Fon +86 10 65907391 Fax +86 10 65907393 E-Mail: info@stoeber.cn www.stoeber.cn

Singapur STOBER Singapore 50 Tagore Lane #05-06B Entrepreneur Centre Singapore 787494 Fon +65 65112912 Fax +65 65112969 E-Mail: info@stober.sg www.stober.sg

Italien

STÖBER TRASMISSIONI S. r. l. Via Italo Calvino, 7 Palazzina D 20017 Rho (MI) Fon +39 02 93909-570 Fax +39 02 93909-325 E-Mail: info@stoeber.it www.stoeber.it

Japan

STOBER Japan P.O. Box 113-002, 6 chome 15-8, Hon-komagome Bunkyo-ku Tokyo Fon +81 3 5395-6788 Fax +81 3 5395-6799 E-Mail: mail@stober.co.jp www.stober.co.jp



STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG

Technische Änderungen vorbehalten Errors and changes excepted ID 442460.03 06/2015

Kieselbronner Str. 12 75177 PFORZHEIM GERMANY Tel. +49 7231 582-0 Fax +49 7231 582-1000 E-Mail: mail@stoeber.de www.stober.com

24h Service Hotline +49 180 5 786 323